

事業用等 分解整備記録簿

(定期点検用点検整備記録簿写)

依頼者の氏名又は名称

株式会社山高建設

車名及び型式

三菱 KC-FY519NY

自動車登録番号又は車両番号

長岡 100か1783

3 () ()

12 () ()

か月定期点検整備

点検良好	✓	交換	×	調整	A	清掃	C
分解	○	修理	△	締付	T	給油(水)	L

住所

〒940-2311新潟県長岡市三島新保371番

原動機の型式

8DC11

初年度登録年又は初年度検査年

平成10

車台番号

FY519NY500286

点検の結果及び整備の概要

<input checked="" type="checkbox"/>	ステアリング装置
<input type="checkbox"/>	ハンドルの操作具合/ハンドルの遊び、がた
<input type="checkbox"/>	ステアリング・ギヤ・ボックスのオイルの漏れ
<input type="checkbox"/>	ステアリング・ギヤ・ボックスの取付けの緩み
<input checked="" type="checkbox"/>	☆ロッド、アーム類の緩み、がた、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	ロッド、アーム類のボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	☆ステアリング・ナックルの連結部のがた
<input type="checkbox"/>	ホイール・アライメント
<input checked="" type="checkbox"/>	パワー・ステアリング・ベルトの緩み、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	☆パワー・ステアリングのオイルの漏れ
<input checked="" type="checkbox"/>	☆パワー・ステアリングのオイルの量
<input type="checkbox"/>	パワー・ステアリングの取付けの緩み
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ装置
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ペダルの遊び
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ペダルの踏み込んだときの床板とのすき間
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキの効き具合
<input checked="" type="checkbox"/>	パーキング・ブレーキレバーの引きしろ(ホイール・パークの作動)
<input checked="" type="checkbox"/>	パーキング・ブレーキの効き具合
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ液の量
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・マスタ・シリンダの機能、摩耗、損傷
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・ホイール・シリンダの機能、摩耗、損傷
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・ディスク・キャリパの機能、摩耗、損傷
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・チャンバのロッドのストローク
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・チャンバの機能
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレー・バルブの機能
<input type="checkbox"/>	ブレーキ倍力装置のエア・クリーナーの詰まり
<input type="checkbox"/>	ブレーキ倍力装置の油密、気密、チェック・バルブ、リレー・バルブの機能
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・カム・の摩耗
<input checked="" type="checkbox"/>	ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間
<input checked="" type="checkbox"/>	☆ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
<input type="checkbox"/>	バック・プレートの状態
<input type="checkbox"/>	☆ブレーキ・ディスクとパッドとのすき間
<input type="checkbox"/>	☆ブレーキ・パッドの摩耗
<input type="checkbox"/>	ブレーキ・ディスクの摩耗、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	センタ・ブレーキ・ドラムの取付けの緩み
<input checked="" type="checkbox"/>	センタ・ブレーキ・ドラムとライニングとのすき間

<input type="checkbox"/>	センタ・ブレーキのライニングの摩耗
<input type="checkbox"/>	センタ・ブレーキ・ドラムの摩耗、損傷
<input type="checkbox"/>	二重安全ブレーキ機構の機能
<input checked="" type="checkbox"/>	走行装置
<input checked="" type="checkbox"/>	☆タイヤの空気圧 / ☆タイヤの亀裂、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	☆タイヤの溝の深さ、異状摩耗/☆スベア・タイヤの空気圧
<input checked="" type="checkbox"/>	ホイール・ナット、ホイール・ボルトの緩み
<input type="checkbox"/>	※ホイール・ナット、ホイール・ボルトの損傷
<input type="checkbox"/>	リム、サイド・リング、ディスク・ホイールの損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	☆フロント・ホイール・ベアリングのがた
<input type="checkbox"/>	リヤ・ホイール・ベアリングのがた
<input checked="" type="checkbox"/>	サスペンション
<input checked="" type="checkbox"/>	リーフ・スプリングの損傷
<input type="checkbox"/>	リーフ・スプリング、スプリング・ブラケットの取付部の緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	リーフ・スプリング、トルク・ロッドの連結部のがた
<input type="checkbox"/>	コイル・スプリングの損傷
<input type="checkbox"/>	コイル・サスペンションの取付部、連結部の緩み、がた
<input type="checkbox"/>	コイル・サスペンション各部の損傷
<input type="checkbox"/>	エア・サスペンションのエア漏れ
<input type="checkbox"/>	☆エア・サスペンションのベローズの損傷
<input type="checkbox"/>	☆エア・サスペンションの取付部、連結部の緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	エア・サスペンションのレベリング・バルブの機能
<input checked="" type="checkbox"/>	ショック・アブソーバの損傷、オイルの漏れ
<input checked="" type="checkbox"/>	動力伝達装置
<input checked="" type="checkbox"/>	クラッチ・ペダルの遊び
<input checked="" type="checkbox"/>	クラッチ・ペダルの切れたときの床板とのすき間
<input checked="" type="checkbox"/>	クラッチの作用 / クラッチ液の量
<input checked="" type="checkbox"/>	☆トランスミッション、トランスファのオイルの漏れ
<input checked="" type="checkbox"/>	☆トランスミッション、トランスファのオイルの量
<input checked="" type="checkbox"/>	☆プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトの連結部の緩み
<input type="checkbox"/>	ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のダスト・ブーツの亀裂、損傷
<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのスプライン部のがた
<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのユニバーサル・ジョイント部のがた
<input type="checkbox"/>	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフトのセンタ・ベアリングのがた
<input checked="" type="checkbox"/>	☆デフレキシブルのオイル漏れ / ☆デフレキシブルのオイル量
<input type="checkbox"/>	電気装置
<input type="checkbox"/>	☆スターター・プラグの状態 (白金プラグ、イリジウム・プラグは点検省略可)
<input type="checkbox"/>	点火時期
<input type="checkbox"/>	ディストリビュータのキャップの状態

<input checked="" type="checkbox"/>	バッテリーのターミナル部の緩み、腐食
<input checked="" type="checkbox"/>	電気配線の接続部の緩み、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン
<input checked="" type="checkbox"/>	低速、加速の状態
<input checked="" type="checkbox"/>	排気ガスの色 / C O、H Cの濃度
<input checked="" type="checkbox"/>	☆エア・クリーナ・エレメントの汚れ、詰まり、損傷
<input checked="" type="checkbox"/>	シリンダ・ヘッド、マニホールド各部の締付状態
<input checked="" type="checkbox"/>	エンジン・オイルの漏れ / 燃料漏れ
<input checked="" type="checkbox"/>	ファン・ベルトの緩み、損傷 / 冷却水の漏れ
<input checked="" type="checkbox"/>	ばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置
<input type="checkbox"/>	メタールリング・バルブの状態
<input type="checkbox"/>	ブローバイ・ガス還元装置の配管の損傷
<input type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷
<input type="checkbox"/>	チャコール・キャニスタの詰まり、損傷
<input type="checkbox"/>	燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェック・バルブの機能
<input type="checkbox"/>	触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	二次空気供給装置の機能 / 排気ガス再循環装置の機能
<input type="checkbox"/>	減速時排気ガス減少装置の機能
<input type="checkbox"/>	一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付状態
<input checked="" type="checkbox"/>	附属装置等
<input type="checkbox"/>	ホーン的作用 / ワイパ的作用
<input type="checkbox"/>	ウインド・ウォッシャ的作用 / デフロスタ的作用
<input type="checkbox"/>	ハンドル・ロック装置的作用
<input checked="" type="checkbox"/>	☆エキゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食
<input checked="" type="checkbox"/>	☆遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食
<input type="checkbox"/>	マフラの機能 / エア・タンクの凝水
<input type="checkbox"/>	エア・コンプレッサの機能
<input type="checkbox"/>	プレッシャ・レギュレータ、アンローダ・バルブの機能
<input checked="" type="checkbox"/>	非常口の扉の機能 / フレーム、ボデーの緩み、損傷
<input type="checkbox"/>	連結装置のカブラの機能、損傷
<input type="checkbox"/>	連結装置のピントル・フックの摩耗、亀裂、損傷
<input type="checkbox"/>	◎シート・ベルトの損傷、作用
<input type="checkbox"/>	開扉発車防止装置の機能 / シヤシ各部の給油脂状態
<input checked="" type="checkbox"/>	高圧ガスを燃料とする燃料装置等
<input type="checkbox"/>	パイプ、ジョイント部のガス漏れ、損傷
<input type="checkbox"/>	ガス・ボンベ取付部の緩み、損傷

その他の点検項目	
<input type="checkbox"/>	○非常信号用具
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○
<input type="checkbox"/>	○

交換部品等	数量
エンジン・オイル	ℓ
オイル・フィルタ	個
LLC(ロング・ライフ・クーラント)	ℓ
ブレーキ・フルード	ℓ
サイド・カメラ	

メンテナンスに関するアドバイス
2477548

・排出ガス濃度		・タイヤの溝の深さ (1.6mm以上)				・ブレーキ・パッド、ライニングの厚さ			
C O	%	前輪	左	前 mm	右 mm	前輪	左	前 mm	右 mm
H C	ppm	後輪	左	後 mm	右 mm	後輪	左	後 mm	右 mm
黒煙等	% m ⁻¹	後輪	左	前 mm	右 mm	後輪	左	前 mm	右 mm
		後輪	右	後 mm		後輪	右	後 mm	

事業場名、所在地、認証番号

越整備レンタル株式会社
長岡市雨池町字前田70
0258-27-1459
11383

点検の年月日

27年1月23日

整備主任者の氏名

水内 武彦

整備完了年月日

27年1月23日

点検(整備)時の総走行距離

215,019 km

(注) ☆印は3か月2,000km以下の走行距離によって省略できる項目。 ※印の項目は、車両総重量8トン以上または乗車定員30人以上の自動車が対象。 ◎印の点検は、人の運送の用に供するバス、タクシー、レンタカーが対象。

事業用自動車等別表3

2年間保存。

事業場控